

## Montážní návod – panely BEE, RAM, JIB, PIP

- aplikaci panelů je pomocí pásků na suchý zip
- po namalování stěny počkejte s aplikací pásků, dokud povrch zcela nevyschne
- pásky neaplikujte na papír nebo měkké povrchy
- pásky aplikujte rovně, bez záhybů a přesahů
- podklady musí být pevné a stabilní
- pásky přilepte svisle (viz nákres)

Lepené povrchy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu a antiadhezních prostředků.

Dobrý kontakt s povrchem dosáhnete přitlačáním panelu ke zdi, to má za následek mnohem pevnější spojení.

V případě specifického povrchu aplikujte panely pomocí vhodné metody lepení.

