

## Jak správně udržovat stylový masivní nábytek?

### Pro bezproblémové užívání DOPORUČUJEME:

- nevystavujte nábytek teplotním a vlhkostním šokům (není dobré např. přemísťovat nezabalený nábytek z mrazu do přetopené místnosti)
- zabraňte velkým změnám teploty a vlhkosti v místnosti používání. Při teplotě 10-25°C doporučujeme relativní vlhkost vzduchu 45-60%
- nábytek neumísťujte v bezprostřední blízkosti intenzivních zdrojů tepla. Dřevo je přírodní materiál a reaguje na teplotní a vlhkostní zátěž rozměrovými změnami, v krajním případě změnami tvarovými až porušením integrity - může dojít k puklinám a trhlinám ve dřevě. Na tato poškození se nevztahuje záruka
- nepřetěžujte zásuvky a police obsahem s vysokou hmotností
- povrch se běžně ošetřuje hadrem, mopem nebo vysavačem. Při znečištění setřít vlhkým hadrem se slabým roztokem běžného domácího čistícího prostředku bez dezinfekční složky. Vyvarujte se použití agresivních čističů na bázi organických nebo anorganických rozpouštědel např. železa, sava, benzínu apod. Po zaschnutí je nejlépe ošetřit povrch speciální OSMO COLOR voskovou údržbou. Lze použít také jemné filmotvorné leštěnky na nábytek, dobré výsledky jsou dosahovány s leštěnkou Pronto
- dojde-li k poškození voskového filmu či přímo povrchu, lze velice jednoduchým způsobem přebrousit toto místo jemným smirkem a provést lokální znovunanesení vosku
- nábytek není vhodný do klimatizovaných prostor

Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude Vám masivní stylový nábytek sloužit po dlouhou dobu, k Vaší a tím i naší trvalé spokojenosti.